


GRUPPI POMPANTI MONOSTADIO
SINGLE-STAGE PUMP UNITS


	KIT A	KIT B	KIT C	KIT E	KIT F	G	OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
						rettangolare <i>rectangular</i>	
MK 102/N	9434A00	9434B00	9434C00	-	9434F00	4105291	0,5
MK 102	9434A00	9434B01	9434C01	9434E01	9434F00	4105291	0,5
MK 103	9434A01	9434B02	9434C02	9434E02	9434F01	4105290	0,5
MK 113	9434A02	9434B03	9434C03	9434E03	9434F02	4105290	0,9

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3). Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esplosivo del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3). For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.