

TEHNO MS

Pentru gospodari și fermieri

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MODELE: HOLZ MILL-50L/ HOLZ MILL-60L/EUROMILL-25L

Moară de cereale



Vă mulțumim pentru alegerea făcută de către Dvs. Echipa TehnoMS va sta la dispoziție și va ofera suportul necesar pentru a putea folosi produsul în siguranță. Va rugăm să respectați și să citiți cu atenție acest manual pentru evitarea eventualelor neplăceri.

Producătorul nu este responsabil de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

!Avertisment: dacă nu acordați atenție instrucțiunilor de siguranță, ați putea avea avaria produsului sau ați putea suferi leziuni!

Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte de prima utilizare și urmați toate măsurile de siguranță. Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoaștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat. Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător..

HOLZ MILL-50L/ HOLZ MILL-60L/EUROMILL-25L

HOLZ MILL moară electrică pentru măcinarea unor cantități mici de făină pentru hrănirea puilor, vacilor sau porcilor (se poate măcina porumbul, orezul, orzul, secara, grâul, meiul, piperul și multe altele). Datorită unui motor puternic și a fabricării bune, această moară poate fi folosită în scopuri alimentare și poate măcina zahăr, sare sau alte produse granulare (disponibil modelul cu cuțit din oțel inoxidabil și plasă). Acest manual este o parte integrantă a mașinii și conține informațiile necesare pentru funcționarea și întreținerea acestuia.

UTILIZAREA MORII ELECTRICE

Toate modelele de mori de cereale sunt concepute pentru uz casnic sau în ferme familiale mici. Ele nu sunt potrivite pentru uz industrial.

Nu folosiți moara pentru a măcina ramuri de lemn, plastic sau fier (verificați dacă boabele care urmează să fie măcinate sunt curate și dacă nu există alte obiecte conform descrierii de mai sus).

Dimensiunea produsului final este dictată de dimensiunea sitei (în kit, cu condiția să existe 4 dimensiuni, una deja montată pe mașină și celelalte 3 sunt suplimentare).

Orice modificare arbitrară a mașinii, scutește producătorul de orice răspundere cu privire la orice deteriorare.



DESCRIERE TEHNICĂ:

Caracteristici	EUROMILL-25L	HOLZ MILL-50L	HOLZ MILL-60L
Puterea motorului	1 KW	1.2 KW	1.2 KW
Viteza de rotație	19000 rot / min	19000 rot / min	19000 rot / min
Tensiune	220 V	220 V	220 V
Motor electric profesional	DA	DA	DA
Protecția termică a motorului	DA	DA	DA
Mufă de cablu electric conform standardelor CE	DA	DA	DA
Dimensiunea găurii filtrului	echipată cu filtre cu găuri de mărimea 2 – 4 – 6 – 8 mm	echipată cu filtre cu găuri de mărimea 2 – 4 – 6 – 8 mm	echipată cu filtre cu găuri de mărimea 2 – 4 – 6 – 8 mm
Capacitate butoi	25L	50L	60L

Înainte de orice fel de operațiune de întreținere sau control, curățați zona de lucru, purtați mănuși de protecție și folosiți unelte adecvate întotdeauna menținute în stare excelentă.

- Curățați toate părțile interioare ale morii după fiecare operație de măcinare
- Verificați sigiliul fiecărui șurub, verificați cuțitele, verificați dacă cablul de intrare este în stare bună
- Verificați dacă toate piesele rotative sunt ascuțite și rotiți fără a face zgomot la fiecare 50 de ore de utilizare
- Înlocuiți sita dacă este necesar, curățați interiorul morii și îndepărtați praful din ventilatorul motorului cu un compresor de aer la fiecare 200 de ore de utilizare. Verificați dacă ventilatorul se întoarce liber.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1.1 Folosirea produsului

Înainte de a începe măcinarea, utilizați următoarele protecții: căști, mănuși de protecție, măști și vizieră. Utilizați moara numai în medii foarte uscate. Moara poate fi conectată la orice tip de curent cu un singur pas de 220V/50 Hz. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de conectare.

1.2.Cum funcționează moara?

1. Fiecare moara este testată de producător înainte de expediere. Cu toate acestea, vă recomandăm să verificați aparatul înainte de a-l utiliza. Siguranța pe primul loc!
2. Deschideți cartonul și extrageți mașina.
3. Conectați partea de sus (ansamblul de măcinare) la coșul de metal și închideți inelul de metal ferm. Asigurați-vă că este bine plasat pe teren și că ați ales sita corespunzătoare în scopul de măcinare.
4. Înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că pâlnia este umplută cu semințe deshidratate și uscate (nu introduceți semințe sau boabe umede).



5. Introduceți ștecherul în priză.
6. Apăsăți butonul de pornire/oprire și începeți să măcinați.
7. Când ați terminat de măcinat, apăsați butonul STOP. Inelul metalic poate fi deschis și îndepărtat numai după ce măcinarea s-a încheiat.
8. Dacă doriți să schimbați sita, scoate-ți ștecherul din priză. NU schimbați sita cu moara conectată sau în funcțiune! (coletul mai conține o cheie și 2 sau 3 site suplimentare).
9. Nu lăsați aparatul pornit la sfârșitul măcinării.



1.3. Conditii de lucru

Locul de functionare al aparatului trebuie sa fie ventilat, uscat, aerisit, cu lumiozitate si prevazut cu echipament de stingere a incendiilor. Nu trebuie sa contina acizi si alte gaze corozive. Produsul trebuie utilizat la temperaturi normale de functionare.

1.4. Siguranta

Aceasta masina nu a fost desemnata pentru a fi folosita de persoane cu abilitati fizice, senzoriale sau spirituale limitate sau fara si/sau cunostinte; daca aceste situatii survin, respectivele persoane trebuie fie supravegheate de o persoana responsabila de si siguranta lor, fie instruite referitor la modul in care trebuie folosita masina. Este interzis sa lasati copiii sa se apropie de produs in timpul functionarii. Copiii trebuie avertizati, astfel incat sa nu foloseasca masina ca si obiect de joaca.



Aveti grija ca tensiunea de retea sa corespunda datelor de pe placuta de fabricatie.

Inaintea efectuării oricărui lucru asupra mașinii, în timpul pauzelor de lucru și atunci când aparatul nu este folosit, cablul de alimentare trebuie deconectat.

Cu o întrebuințare normală și cu o funcționare corectă, siguranța operatorului nu ar trebui amenințată.

! Pentru a evita accidentele, trebuie să acordați atenție următoarelor informații:

- Nivelul presiunii acustice este de aproximativ 50-60 dB în timpul măcinării. Purtați căști de protecție pentru sesiuni de lucru mai lungi.
- După terminarea măcinării, opriți imediat aparatul și deconectați
- Nu efectuați întreținerea sau curățarea în timp ce motorul funcționează sau când este conectat la curent.

- Asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate, verificați-le înainte de a începe să măcinați.
- Nu folosiți moara în ploaie sau în zonele cu un procent ridicat de umiditate sau în zonele cu gaze sau lichide inflamabile. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Înainte de a începe măcinarea, așezați mașina pe o suprafață plană. Înainte de pornire, asigurați-vă că toate piesele sunt fixate corect și că totul este gata să înceapă.
- Numai produsele destinate consumului animal să fie introduse în moară.

AVERTISMENTE DE SIGURANTA

- ⚠ **Daca ingnorati avertismentele de siguranta, va puteti rani sau se poate deteriora produsul.**
- ⚠ **Inainte de folosire verificati masina daca este in bune conditii si daca suruburile sunt stranse corespunzator.**
- ⚠ **Conectarea la rețeaua electrica trebuie facuta la o priza prevazuta cu un intrerupator general general. Conexiunile trebuie efectuate de personal calificat, conform normelor legale.**
- ⚠ **Utilizatorul trebuie sa asigure un ambient luminat adecvat in zona de lucru.**
- ⚠ **Nu porniti masina cu o cantitate de material pentru a nu o bloca ducand astfel la deteriorarea motorului prin supraincalzire. Daca totusi ati alimentat-o, opriti masina, scoateti cablul de alimentare si apoi scoateti materialul si deblocati masina.**

Dacă moara nu mai funcționează cauzele ar putea fi urmatoarele

PROBLEMA	SOLUTIE
Motorul s-a supraîncălzit	Așteptați să se răcească și se reia lucrul cu aparatul.
Motorul s-a oprit din cauza protecției termice	Așteptați să se răcească și se reia măcinarea
Produsul care urmează să fie măcinat nu este curat, obiecte străine au intrat în interior	Asigurați-vă întotdeauna că puneți cereale curate în interiorul mașinii.
Vibrații	Verificați cutitele, sita, suportul motorului

*Nu efectuați operațiuni de înlocuire sau reparare, în aceste situații producătorul nu își asumă garanția produsului.



TEHNO MS

Pentru gospodari și fermieri

Suntem o echipa infiintata in 2015, dornica de modernizare a fermelor zootehnice romanesti si va stam la dispozitie cu produsele noastre reusind sa imbinam eficienta si calitatea produselor noastre, pentru ca tu sa iti desfasori activitatea la cele mai inalte standarde!

Venim in intampinarea oamenilor gospodari, cu dorinta de a le oferi o mare gama de utilaje agricole si accesorii pentru cresterea animalelor si a pasarilor, in gospodariile proprii sau in ferme, la preturi avantajoase.

Denumire : **Moară de cereale**

Modele: **HOLZ MILL-50L/ HOLZ MILL-60L/EUROMILL-25L**

Brand: **TEHNO MS**

DIRECTIVA 2006/42/CE

Standarde utilizate:

RO 60204-1:2006-A1:2009

RO ISO 12100:2010

CONTACT

RELATII CLIENTI: 0787777448/ 0787773888

EMAIL: tehnoms.iasi@gmail.com

Site: <https://www.tehno-ms.com/>

J22/1717/2015

RO35049120

str. Al. O. Teodoreanu nr. 51-53 (fosta Proletari)

Iasi, Iasi

CERTIFICAT DE GARANȚIE

SC TEHNO MSS SRL declarăm pe proprie răspundere ca produsele din prezenta factura sunt în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative : o.g. 21/92 , o.g.58/ian 2000 și Legea 449/21 noi.2003.

Astfel , garanția va fi acordată, în condițiile Codului Civil, diferențiat, termenul de valabilitate pentru persoanele fizice fiind de 24 LUNI, iar pentru persoanele juridice 12 LUNI, de la data livrării cu condiția respectării instrucțiunilor din manualele de utilizare primit sau încarcat pe site-ul nostru, condițiilor de montaj, instalare, transport, manipulare, depozitare, exploatare și întreținere.

Clientul are obligația să verifice integral comanda în momentul recepționării și să sesizeze orice deficiență sau defecțiune constatată în maxim 24 ore de la primirea coletului.

În cazul în care cumpărătorul a primit produsul fără certificate de garanție sau manual de utilizare vă recomandăm să faceți o sesizare în cel mult 48 de ore de la achiziționarea produsului la adresa de email tehnoms.group@gmail.com pentru a vi se trimită documentele lipsă.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul trebuie să prezinte în original factura și certificatul de garanție.

În cazul în care Cumpărătorul vă avea nevoie de piese de schimb (role, matrițe, rulmenți, bucșe, semering, curele, melc șnec, rezistente, ulei de transmisie etc.), care nu fac obiectul garanției și pe care Vânzătorul nu se obliga să le dețină pe stoc, acesta are obligativitatea de a anunța Vânzătorul cu privire la piesele de care are nevoie prin transmiterea unei comenzi care vă avea că termen de livrare între 1-2 luni și vă fi considerată comanda ferma doar în momentul achitării integrale a pieselor comandate. În urma achitării integrale a comenzii Vânzătorul se vă obliga să distribuie piesele comandate de Cumpărător în intervalul de timp menționat anterior.- Costurile de reparație vor fi suportate de client, iar timpul de reparație poate fi mai lung decât de obicei.

Pentru a beneficia de reparații gratuite în termen de garanție, cumpărătorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- să respecte instrucțiunile de transport, depozitare, conservare;

- să nu afecteze sigiliul și seria de fabricație;

- să nu permită, în caz de defecțiuni, intervenția altor persoane decât cele ale unității SERVICE;

- să prezinte acest document cât și cel de cumpărare (factură, chitanță, bon fiscal) la societatea de Service.

Neacordarea garanției operează în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare cu privire la următoarele situații:

- Neprezentarea certificatului de garanție și a facturii;
- Utilizarea produsului în aplicații ce necesită performanțe și calități altele decât cele oferite de clasa și scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificațiilor tehnice aferente;
- Uzura normală a produselor (ex. uzura fizică, mecanică și electrică, scăderea în timp a luminozității ecranelor monitoarelor);
- Utilizarea produsului în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiunea șocurilor, vibrațiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic);
- Utilizarea de accesorii altele decât cele indicate de producător în specificațiile tehnice, utilizarea produsului în condiții de mediu necorespunzătoare precum acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf, umiditate sau păstrarea în condiții necorespunzătoare a materiei prime ;
- Manipularea sau instalarea greșită (ex: instalarea greșită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător);
- Setări greșite ale produselor sau programelor;
- Deteriorări termice, mecanice și plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător;
- Produsul este neîntreținut corespunzător (murdar, lovit, deteriorate, fără ulei de ungere etc)
- Au fost adăugate modificări neautorizate de furnizor;
- Utilizare în regim de suprasarcină sau în regim profesional a produselor casnice
- Produsul a fost utilizat necorespunzător destinației sale,

TEHNO MS

Pentru gospodari și fermieri

Contact: 0787 773 888 | 0742 527 593 | tehnomsgroup@gmail.com

- Exploatare incorectă prin folosirea uleiurilor și combustibililor de proastă calitate, a lanțurilor sau a discurilor de tăiere uzate, filtre de aer înfundate, zonele de răcire a motoarelor necurate, etc
- Produsul nu este livrat vanzatorului pentru reparația în service în ambalaj original.

CertIFICATELE DE GARANȚIE PE SUPTOR DURABIL PENTRU PRODUSELE DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ SE ELIBEREAZĂ ODATA CU ACHIZITIONAREA PRODUSELOR ȘI SE ÎNMÂNEAZĂ LA MOMENTUL RIDICĂRII SAU LIVRĂRII PRODUSELOR.

Serie Factură: TMS2022 Număr: _____ Awb: _____

Denumire Produs: _____



TEHNO MSS